

Číslování listů grafikonu a doplňující ustanovení k číslování vlaků

Tratové série pro Ex, R, Sp vlaky (k čl. 15, 22)

- 0 Praha—Petrovice u K.
Břeclav—Přerov (pro vlaky ÖBB — PKP)
Bratislava—Žilina—Košice (Medzilaborce a Čierna)
Bohumín—Jeseník
- 1 Plaveč—Košice—Hidasnémeti
Praha $\int_{\text{P}}^{\text{P}}$ Kolín—Jihlava—Znojmo
Česká Lípa $\int_{\text{P}}^{\text{P}}$
- 2 Praha—Košice—Čierna n. T. (příp. Medzilaborce)
Brno—Trenč. Teplá
- 3 Petrovice u K.—Komárno (Štúrovo) všemi směry
Cheb—Chomutov—Praha
Praha—České Budějovice
Brno—Jeseník
- 4 Bohumín—Zvolen
Praha—Liberec
Praha—Krkonoše
- 5 Cheb—Pízeň—Praha—Lichkov—Hanušovice
Bratislava—Palárikovo—Brezno—Košice
- 6 Domažlice—Praha
Vojtanov—Karlovy Vary
Pízeň—Brno
- 7 Děčín—Praha—Bratislava—Štúrovo (Komárno)
Praha—České Velenice
- 8 Liberec—Brno
Bratislava—Zbehy—Prievidza nebo Košice
- 9 Cheb $\int_{\text{P}}^{\text{P}}$ Chomutov—Děčín $\int_{\text{P}}^{\text{P}}$ Varnsdorf
Pízeň $\int_{\text{P}}^{\text{P}}$ Liberec

Přehled číslování listů grafikonu, určení směru označování vlaků lichými čísly a seznam tratových sérií pro osobní vlaky (k čl. 9, 12, 17, 210)

Sloupec 1 — obsahuje číslo listu grafikonu;

sloupec 2 — obsahuje trati; sled stanic určuje zároveň směr, ve kterém jsou vlaky označovány lichými čísly. Alternativní grafikony nejsou do seznamu pojaty;

715	Protivín – Zdice	79
	Lochovice – Zadní Třeban	277 . .
716	Březnice – Rožmítal pod Třemšínem	279 + +
	Strakonice – Březnice	179 . .
	Blatná – Nepomuk	279 + +
717	Beroun – Rakovník	77 . .
	Mladotice – Rakovník	177 . .
718	Bečov nad Teplou – Rakovník	176 . .
	Bochov – Protivec	276 . .
719	Žatec západ – Pízeň	76 . .
720	Schirnding – Pízeň	73 . .
721	Planá u Mar. Lázní – Domažlice	275 . .
	Poběžovice – Staňkov	174 . .
	Svojsín – Bor	173 . .
722	Karlovy Vary dol. n. – Mariánské Lázně	71 . .
	Chodov – Krásný Jez	271 . .
	Bezdružice – Přovany	273 . .
723	Bad Brambach – Cheb	72 . .
	Hranice v Čechách – Františkovy Lázně	172 . .
	Selb-Pfössberg – Aš	
724	Cheb – Chomutov	70 . .
725	Kraslice – Sokolov	272 + +
	Luby u Chebu – Tršnice	272 + +
	Františkovy Lázně – Tršnice	170 . .
726	Johanngeorgenstadt DR – Karlovy Vary dol. n.	171 . .
	Nová Role – Chodov	270 + +
	Merklín – Dalovice	270 + +

Série 29... je vyhrazena pro jízdy soupravových vlaků mezi osobními a odstavnými nádražími téhož uzlu. Koncové trojčíslí se musí v mezích možnosti shodovat s koncovým trojčíslím vlaku, pro něž je souprava určena nebo od něhož je odsouvána.

Kódy výchozích drah (k čl. 21)

1, 2	Východní dráha
3, 4	Střední dráha
5, 6, 9, 0	Severozápadní dráha
7, 8	Jihozápadní dráha

Kódy končících drah (k čl. 21)

1	Východní dráha
3	Střední dráha
5	Severozápadní dráha
7	Jihozápadní dráha
0, 2, 4, 6, 8, 9 .	vlastní dráha

Kódy výchozích drah (k čl. 23)

- 0, 1, 2 Východní dráha
- 3, 4 Střední dráha
- 5, 6, 9 Severozápadní dráha
- 7, 8 Jihozápadní dráha

Kódy končících drah (k čl. 23)

- 1 Východní dráha
- 3 Střední dráha
- 5 Severozápadní dráha
- 7 Jihozápadní dráha
- 2, 4, 6, 8, 9 vlastní dráha
- 0 vyhrazeno pro vlaky jedoucí podle předpisu O 6.

Vlaky přejímané z obvodu cizí železniční správy nebo vedené do obvodu cizí železniční správy se považují za výchozí nebo končící v obvodu té SD, která vlak od cizí železnice přejímá nebo jej cizí železnici předává.